

AZ0085-CP4

Kit per pulizia valvola di uscita del pompante pompe CP4



Durante la riparazione delle pompe CP4, a volte, al banco si hanno problemi di portata.

Occorre, in questi casi, pulire la valvola di uscita del pompante.

Il nostro kit AZ0085-CP4 contiene tutti gli utensili necessari all'estrazione e successivo re-inserimento della valvolina, in modo semplice e veloce, per permetterne la pulizia.



BK0042-CP4 Boccola di ricambio.

AZ0085-CP4

Kit per pulizia valvola di uscita del pompante pompe CP4



Particolari inclusi nel kit:

- a. Nr. 2 perni per fissaggio in morsa (cod. 5)
- b. Nr. 4 Boccole guida per estrazione ed inserimento valvola
- c. Nr. 1 maschio completo di giramaschio (cod. 6 e 7)
- d. Nr. 1 punta con boccia di fermo (cod. 8)
- e. Nr. 1 attrezzo estrattore (cod. 10)
- f. Nr. 1 scovolino (cod. 9)
- g. Nr. 1 barattolo di cromo
- h. Nr. 1 attrezzo inseritore (cod. 11)
- i. Nr. 1 attrezzo posizionatore (cod. 12)



* Articoli non venduti singolarmente